

Verlegeempfehlung auf protec® Noppensystem DS 12 / DS 16, Fliese und Naturstein

Untergrund vorbereiten	Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein. Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Boden		
Grundieren	PCI Gisogrund® 404		
Fußbodenheizung verlegen	Selbstklebendes protec® Noppensystem DS 12 / DS 16 nach den Vorgaben des Herstellers verlegen		
Ausgleich	PCI Periplan® Extra Mindestüberdeckung der Systemrohre: 5 mm; Mindestüberdeckung der Noppen: 3 mm		
Fliesenkleber	PCI Flexmörtel® S1	PCI Flexmörtel® S1 Flott	PCI Carrament® grau PCI Carrament® weiß
Fugenmörtel	PCI Nanofug® Premium		
Belag	Fliese / Mosaik	Großformat	Naturstein